

Ваш триммер был разработан и изготовлен по высокому стандарту компании Greenworks Tools и является безотказным, простым в эксплуатации и безопасным для оператора. При правильном уходе изделие обеспечит вам много лет надежной и бесперебойной работы.

Благодарим вас за покупку изделия компании Greenworks Tools.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Данный агрегат не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или получили инструкции относительно использования устройства от лица, ответственного за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для гарантии, что они не играют с агрегатом.

Данное изделие оснащено многими функциями, призванными сделать его эксплуатацию более комфортной и приятной.

При разработке данного продукта наибольшее внимание уделялось его безопасности, производительности и надежности, что позволило сделать продукт простым в обслуживании и эксплуатации.

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данный триммер предназначен для скашивания травы и аналогичной мягкой растительности, а также для подравнивания краев травы в труднодоступных для газонокосилки местах. Триммер предназначен для использования частных хозяйствах.

Режущая плоскость должна всегда быть приблизительно параллельна земле. Если это не так, значительно увеличивается возможность травм людей или повреждения имущества отбрасываемыми предметами.

Запрещается использовать устройство в скверах, парках, спортивных центрах или на обочинах дорог, а также в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве.

Данный триммер для газонов запрещено использовать для обрезки или обрубки: живых изгородей, кустарника и цветов, а также с целью измельчения растительных отходов для компоста. Ни при каких обстоятельствах он не должен использоваться как режущее устройство, вращающееся вертикально.

УКАЗАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ ИЗДЕЛИЯ:

Например: Этот агрегат предназначен для использования потребителями, т.е. непрофессиональными операторами. Агрегат предназначен для использования только по категории "сделай сам".

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Прочитайте все предостережения, касающиеся безопасности, и все инструкции. Несоблюдение предостережений и инструкций может привести к удару током, пожару и/или получению тяжелых травм.

НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ВСЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При использовании электроинструментов необходимо обязательно выполнять основные меры безопасности для уменьшения опасности пожара, удара электрическим током и получения травм. Также необходимо прочитать и прислушаться к советам, приведенным в дополнительных инструкциях по безопасности.

Термин "электроинструмент" в предостережениях относится к аккумуляторным (беспроводным) силовым приборам.

- Носите защитные очки или очки-консервы.
- Никогда не позволяйте эксплуатировать изделие детям или людям, не получившим инструкции относительно использования устройства.
- Прекратите использование устройства, если рядом находятся люди, в особенности дети, или домашние животные.
- Используйте изделие только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.
- Перед использованием изделия, а также после какого-либо воздействия, проверьте на наличие

- признаков износа или повреждения и выполните ремонт по мере необходимости.
- Запрещается эксплуатировать изделие, если его защитные устройства демонтированы или повреждены.
 - Не допускайте контакта частей вашего тела с режущими компонентами триммера в любой момент времени, в особенности при работе мотора.
 - Необходимо следить, чтобы не получить травму от устройства, установленного для обрезки режущей лески. После вытягивания нового куска режущей лески всегда возвращайте триммер в обычное рабочее положение, прежде, чем включить его.
 - Запрещается устанавливать металлические режущие элементы.
 - Запрещается использовать запасные части или аксессуары, отличные от предусмотренных или рекомендованных производителем.
 - Необходимо отключить изделие от электросети перед выполнением проверки, очистки или любых работ над устройством, а также на то время, когда изделие не используется.
 - Необходимо всегда следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия были свободны от мусора.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- Необходимо поддерживать на рабочем месте чистоту и хорошее освещение. Беспорядок или темные места ведут к несчастным случаям.
- Запрещается эксплуатировать электроинструменты во взрывоопасных атмосферах, таких, в которых присутствуют горючие жидкости, газы или пыль. Электроинструменты генерируют искры, которые могут воспламенить пыль или выделяемые газы.
- Не допускать присутствия детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом. Вы можете отвлечься и потерять управление.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Разъемы электроинструмента должны соответствовать розетке. Запрещается любым способом изменять разъем. Запрещается использовать любой переходной разъем с заземленными электроинструментами.** Неизмененные разъемы и подходящие розетки уменьшают опасность удара электрическим током.
- **Запрещается использовать шнур питания не по назначению. Ни при каких обстоятельствах не использовать шнур для переноски электроинструмента, подтягивания или отключения от розетки. Держать шнур сдали от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей.** Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают опасность удара электрическим током.
- **При работе с электроинструментом вне помещения использовать удлинительный кабель, пригодный для улицы.** Использование шнура, подходящего для улицы, уменьшает опасность удара электрическим током.
- **При работе с электроинструментом в сыром месте использовать устройство остаточного тока (RCD) с защищенным питанием.** Использование устройства RCD уменьшает опасность удара электрическим током.
- **Необходимо избегать контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники.** Существует повышенный риск удара электротоком, если ваше тело заземлено.
- **Запрещается подвергать электроинструменты воздействию дождя или влажных условий.** Вода, попавшая в электроинструмент, будет создавать опасность удара электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Необходимо сохранять бдительность, наблюдать за происходящим и использовать здравый смысл при работе с электроинструментом. Запрещается использовать электроинструмент, если вы устали или находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. Ослабление внимания во время работы с электроинструментами может привести к серьезным травмам.
- Необходимо использовать личное защитное оборудование. Всегда носить средства защиты глаз. Защитное оборудование, такое как пылевая маска, ботинки на нескользящей подошве, защитная каска или средства защиты слуха, если используется надлежащим образом, снизит риск получения травм.
- Предотвращение случайного запуска. Необходимо убедиться, что переключатель находится в положении выкл., до подключения источника питания и/или аккумуляторной батареи, а также при подъеме или переноске инструмента. Перенос электроинструментов, когда палец находится на переключателе, или подача питания на электроинструменты, переключатель которых включен, приводит к несчастным случаям.
- Необходимо убрать приборы регулировки или гаечный ключ прежде, чем включать электроинструмент. Гаечный ключ или прибор, оставшийся прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

- Не следует слишком тянуться при работе. Необходимо все время поддерживать правильную стойку и баланс. Это обеспечивает лучшее управление электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- Правильно одевайтесь. Запрещается носить свободную одежду или украшения. Следует подобрать волосы, убрать одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- Использование защиты органов слуха уменьшает способность слышать предостережения (крик или сигналы тревоги). Оператор должен обращать особое внимание на то, что происходит вокруг рабочей зоны.
- Если устройства предназначены для подключения к устройствам удаления и сбора пыли, необходимо убедиться, что устройства подключены и правильно используются. Использование устройства сбора пыли уменьшит вероятность возникновения опасностей, связанных с пылью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещается перегружать электроинструмент. Используйте электроинструмент по назначению. Исправный электроинструмент будет справляться с работой лучше и безопаснее при скорости, для которой он был разработан.
- Запрещается использовать электроинструмент, если выключатель не работает. Любой электроинструмент, который не может управляться посредством выключателя, - опасен и должен быть отремонтирован.
- Отключить разъем от источника питания и/или аккумуляторную батарею от электроинструмента до выполнения любых регулировок, замены аксессуаров или хранения электроинструментов. Такие профилактические меры безопасности снижают опасность случайного включения электроинструментов.
- Сохранять заточку и чистоту режущих инструментов. Режущие инструменты, которые правильно обслуживались, у которых острые режущие кромки, реже зажимаются и легче контролируются.
- Хранить электроинструменты в недоступном для детей месте; запрещается работать с электроинструментом людям, незнакомым с ним или с этими инструкциями к электроинструменту. Электроинструменты опасны в руках неопытных пользователей.
- Необходимо выполнять обслуживание электроинструментов. Проверять рассогласование или застревание движущихся частей, поломку частей или другие ситуации, которые могут оказать влияние на работу электроинструментов. Если электроинструмент поврежден, его необходимо отремонтировать до использования. Многие несчастные случаи произошли из-за плохого обслуживания электроинструментов.
- Не допускайте, чтобы на триммере скапливался мусор. Следует часто проводить очистку, чтобы поддерживать необходимую вентиляцию. Соблюдайте руководящие указания по очистке, приведенные в настоящем руководстве.
- Необходимо использовать электроинструмент, аксессуары, вставные резцы и т.д. в соответствии с данными инструкциями, учитывая условия и выполняемую работу. Использование электроинструмента для операций, которые отличаются от предназначенного использования, может привести к опасной ситуации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перезарядку необходимо выполнять только с зарядным устройством, указанным изготовителем. Зарядное устройство, которое подходит для одного типа аккумуляторной батареи, может создать опасность пожара при использовании с другой аккумуляторной батареей.
- Необходимо использовать электроинструменты только со специально предназначенными аккумуляторными батареями. Использование любых других аккумуляторных батарей может создать опасность травм и пожара.
- Когда аккумуляторная батарея не используется, ее необходимо держать подальше от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие небольшие металлические предметы, которые могут образовать подключение одной клеммы к другой. Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
- При неправильном обращении из аккумулятора может потечь жидкость; в этом случае необходимо избегать контакта. При случайном контакте промыть большим количеством мыльной воды. Если жидкость попала в глаза, немедленно обратиться за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Обслуживайте свой электроинструмент у квалифицированного ремонтника с использованием только идентичных запасных частей. Это гарантирует сохранение безопасности электроинструмента.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- a) После использования, отключите агрегат от сети и проверьте на наличие повреждений.
- b) Когда изделие не используется, храните его в местах, недоступных для детей.
- c) Триммеры для травы должны ремонтироваться только квалифицированными специалистами.
- d) Необходимо использовать только запасные части и аксессуары, рекомендованные производителем.



ОСТОРОЖНО

Режущая головка продолжает вращаться в течение нескольких секунд после отключения.

- Уровень вибрации при фактическом использовании электроинструмента может отличаться от указанного общего значения в зависимости от способа использования инструмента.
- Отмечалось, что вибрация от ручных инструментов может у некоторых лиц вызывать состояние, которое называется синдром Рейно. Симптомы могут включать покалывание пальцев, их онемение и побеление, обычно характерные для воздействия холода. В развитие этих симптомов вносят вклад наследственные факторы, воздействие холода и сырости, питание, курение и практикуемые методы выполнения работы. В настоящее время неизвестно, что способствует этим симптомам, вибрация или продолжительность воздействия. Есть меры, которые может предпринять оператор для возможного уменьшения воздействия вибрации:
 - Сохранять тепло тела в холодную погоду. При работе с инструментом носить перчатки, чтобы сохранять тепло рук и запястий. Отмечено, что холодная погода является основным фактором, способствующим синдрому Рейно.
 - После каждого этапа работы необходимо делать разминку, чтобы улучшить циркуляцию крови.
 - Делать частые перерывы в работе. Ограничить суммарное воздействие вибрации в течение дня.

Если вы заметили какие-либо симптомы этого состояния, необходимо немедленно прекратить работу и обратиться к врачу по поводу этих симптомов.

СИМВОЛЫ

Некоторые из следующих символов могут быть использованы на этом инструменте. Необходимо выучить их и запомнить их значение. Правильное истолкование этих символов позволит лучше и безопаснее работать с инструментом.

СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ / ПОЯСНЕНИЕ
	Остерегайтесь тяги режущего полотна.
	Меры предосторожности, в которые входит ваша безопасность
	Отскакивающие предметы могут ricochetить, что приведет к травмам или повреждению имущества. Надевайте защитную одежду и обувь.
	Держите всех посторонних, в особенности детей и домашних животных, как минимум в 15 метрах от рабочего участка.
	Запрещается использовать режущее полотно пилы.
	Запрещается подвергать воздействию дождя или влаги.
	Держите посторонних на безопасном расстоянии от агрегата.
	Прочитайте руководство по эксплуатации и следуйте всем предостережениям и инструкциям по безопасности.
	Носите защитную обувь.
	Носите защитные перчатки.

	Носите защитную каску.
	Носите защиту органов зрения и слуха.
	Максимальная частота вращения шпинделя.

Следующие сигнальные слова и значения предназначены для пояснения уровней риска, связанных с данным изделием.

СИМВОЛ	СИГНАЛ	ЗНАЧЕНИЕ
	ОПАСНОСТЬ:	Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или тяжелым травмам.
	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или тяжелым травмам.
	ОСТОРОЖНО:	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к незначительным или средним травмам.
	ОСТОРОЖНО:	(Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может привести к повреждению имущества.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание требует крайней осторожности и знаний и должно выполняться только квалифицированным ремонтником. Для обслуживания и ремонта мы предлагаем вам вернуть изделие в ближайший **АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**. При обслуживании необходимо использовать только идентичные запасные части.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При эксплуатации любого электроинструмента посторонние предметы могут быть отброшены в глаза, что может привести к серьезному повреждению глаз. Перед началом работы с электроинструментом всегда надевайте предохранительные очки, защитные очки с боковыми щитками, или полнопрофильную защитную маску, когда это необходимо. Мы рекомендуем надевать широкую защитную маску поверх очков или использовать стандартные защитные очки с боковыми щитками. Всегда используйте средства защиты глаз, на которых имеется маркировка о соответствии стандарту EN 166.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Напряжение	80 В	
Скорость без нагрузки		
Режущая головка	с автоматической подачей	
Диаметр линии скашивания	1,60 мм	
Ширина скашивания	25/30 см	
Функции выдвижения при ударе / полотнища кустореза		
Аккумуляторная батарея		
Зарядное устройство		
Вес с аккумуляторной батареей	3,89 кг	
Стрижка газона	Измеренный уровень звукового давления	$L_{PA}=81$ дБ(А), $K_{PA}:3$ дБ(А)

	Измеренный уровень звуковой мощности	$L_{WA}=93,5$ дБ(А), $K_{PA}:3$ дБ(А)
	Гарантированный уровень звуковой мощности	$L_{WA}=100$ дБ(А)
	Вибрация	$4,0$ м/с ² , $k=1,5$ м/с ²
Кусторез	Измеренный уровень звукового давления	$L_{PA}=82$ дБ(А), $K_{PA}:3$ дБ(А)
	Измеренный уровень звуковой мощности	$L_{WA}=95,2$ дБ(А), $K_{PA}:3$ дБ(А)
	Гарантированный уровень звуковой мощности	$L_{WA}=100$ дБ(А)
	Вибрация	$3,0$ м/с ² , $k=1,5$ м/с ²



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Значение вибрации при фактическом использовании электроинструмента может отличаться от указанного общего значения в зависимости от способов использования инструмента; избегайте возможной опасности вибрации: носите перчатки во время работы, ограничивайте рабочее время и сокращайте время скашивания.

ОПИСАНИЕ

1. Триггер переключателя
2. Задняя рукоятка
3. Триггер блокировки
4. Передняя рукоятка
5. Верхний вал
6. Муфта вала
7. Нижний вал
8. Кнопка включения / отключения питания
9. Отражатель травы
10. Отсекающее лезвие

СБОРКА

РАСПАКОВКА

Это изделие требует сборки.

- Аккуратно извлеките изделие и аксессуары из коробки. Убедитесь в наличии всех частей, перечисленных в упаковочном листе.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Запрещается эксплуатировать изделие, если любой предмет из упаковочного листа уже был присоединен к изделию на момент распаковки. В упаковочном листе перечислены все незакрепленные предметы, которые не были собраны с изделием при изготовлении, и для которых требуется установка пользователем. Эксплуатация изделия, которое может быть неправильно предварительно собрано, может привести к серьезным травмам.

- Внимательно осмотрите изделие, чтобы убедиться в отсутствии поломки или повреждений, возникших во время транспортировки.
- Не выбрасывайте упаковку до тех пор, пока не вы внимательно не осмотрите изделие и не убедитесь в том, что агрегат работает должным образом.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Если какие-либо компоненты повреждены или отсутствуют, запрещается эксплуатировать это изделие, пока части не будут заменены. Использование этого изделия с поврежденными или отсутствующими частями может привести к тяжелым травмам.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Запрещается пытаться модифицировать этот инструмент или сделать принадлежности, не рекомендованные для использования с этим инструментом. Любое такое изменение или модификация

являются неправильным использованием и могут привести к возникновению опасной ситуации, ведущей к возможным серьезным травмам.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Для предотвращения случайного запуска, который может привести к тяжелым травмам, необходимо всегда извлекать аккумуляторную батарею из изделия при сборке частей.

СБОРКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА И ОТРАЖАТЕЛЯ ТРАВЫ

См. рис. 2



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Избегайте контакта с режущим полотном. Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам.

- Извлечь аккумуляторную батарею.
- Перевернуть триммер / устройство обрезки для доступа к головке триммера.
- С помощью крестовой отвертки вывернуть предварительно установленный винт из головки триммера.
- Установить защитный кожух на головку триммера.
- Выровнять отверстие для винта на защитном кожухе с отверстием для винта на головке триммера.
- Вставить винт в головку триммера, зафиксировав защитный кожух на месте.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не позволяйте хорошему знакомству с инструментами сделать вас беспечным. Помните, что беспечности на долю секунды достаточно, чтобы нанести тяжелую травму.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Всегда носите защитные очки или очки-консервы с боковыми щитками при работе с инструментами. Несоблюдение этого требования может привести к попаданию предметов в глаза, выражаясь в возможной тяжелой травме.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Запрещается использовать любые крепежи или аксессуары, не рекомендованные изготовителем этого инструмента. Использование не рекомендованных крепежей или аксессуаров может привести к тяжелым травмам.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НА СИЛОВУЮ ГОЛОВКУ

См. рис. 3.

- Ослабить рукоятку дополнительного приспособления на муфте.
- Нажать кнопку высвобождения, расположенную на нижней трубке.
- Выровнять кнопку с отверстием позиционирования на муфте силовой головки.
- Вставлять нижнюю трубку в муфту силовой головки до тех пор, пока кнопка высвобождения не зафиксируется в отверстии позиционирования.
- Плотно затянуть рукоятку дополнительного приспособления.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ РУКОЯТКИ См. рис. 4

- Установить главную рукоятку на вал, установить планку на верхнюю часть главной рукоятки, убедившись, что планка направлена влево при удерживании агрегата.
- Поместить зажим на заднюю сторону главной рукоятки на вал.
- Взять 2 болта, входящие в комплект поставки, и завернуть болты в зажим с помощью крестовой отвертки (не входит в комплект поставки).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Удерживать силовую головку правой рукой за заднюю рукоятку и левой рукой за переднюю рукоятку. Во время работы необходимо надежно удерживать агрегат обеими руками. Силовая головка должна удерживаться в удобном положении с задней рукояткой приблизительно на высоте бедра. Всегда работать с силовой головкой на полной тяге. Если мусор наматывается на дополнительное приспособление, НЕОБХОДИМО ВЫСВОБОДИТЬ ТРИГГЕР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ и удалить мусор.

При работе использовать ремень.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

См. рис. 5

- Установить аккумуляторную батарею на триммер. Выровнять поднятые ребра на аккумуляторной

батареи с пазами в порте аккумуляторной батареи триммера.

- До начала работы необходимо убедиться, что защелка на нижней части аккумуляторной батареи встает на место, и что аккумуляторная батарея полностью встала и закрепилась на триммере.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

См. рис. 5

- Высвободить триггер переключателя и триггер разблокировки для остановки триммера.
- Нажать клавишу питания для отключения триммера.
- Нажать и удерживать кнопку защелки аккумуляторной батареи на нижней части аккумуляторной батареи.
- Извлечь аккумуляторную батарею из триммера.

ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ТРИММЕРА См. рис. 6

- Нажмите клавишу включения/отключения питания.
- Для включения триммера крепко держите переднюю рукоятку одной рукой, при этом удерживая заднюю рукоятку другой рукой. Убедитесь, что отпустили триггер разблокировки и одновременно нажали триггер переменной скорости.
- Для остановки триммера просто отпустите триггер управления переменной скоростью.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Шум. Определенного шума от агрегата не избежать. Проведение работ с повышенным уровнем шума должно лицензироваться и ограничиваться в определенные периоды времени. Соблюдайте периоды отдыха; может потребоваться до минимума сократить рабочие часы.

Следует использовать соответствующие средства защиты органов слуха для личной защиты и защиты людей, работающих неподалеку.

Вибрация. Необходимо всегда носить защитные и антивибрационные перчатки. Избыточная вибрация может вызвать синдром белых пальцев или карпальный туннельный синдром. Если вы почувствовали неприятные ощущения, или при использовании агрегата у вас проявилось обесцвечивание кожи рук, как только вы прекратили работу. Делайте адекватные перерывы в работе. Пользователи, непрерывно и регулярно работающие с агрегатом, должны внимательно следить за состоянием рук.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Контакт с режущей головкой триммера во время работы может привести к тяжелым травмам.

СОВЕТЫ ПО СКАШИВАНИЮ ТРАВЫ См. рис. 7

- Держите триммер под наклоном по направлению к скашиваемому участку; это лучший участок для скашивания.
- Триммер будет косить лучше, если перемещать его слева направо поперек скашиваемого участка; он менее эффективен, если перемещать его справа налево.
- Используйте кончик режущей лески для скашивания; запрещается погружать режущую головку в нескошенную траву.
- Проволочные заборы и штакетики вызывают избыточный износ режущей лески, даже ее поломку. Каменные и кирпичные стены, бордюры и древесина могут быстро изнашивать режущую леску.
- Избегайте деревьев и кустарников. Древесная кора, деревянные изделия, обшивка и столбы ограждений легко могут быть повреждены режущей леской.
- Когда агрегат используется, прикрепите металлическую ручку к резиновому отверстию в задней рукоятке, когда он не используется, отсоедините металлическую ручку.

ВЫДВИЖЕНИЕ РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКИ См. рис. 8

Во время работы триммера режущая леска изнашивается и становится короче. Этот триммер оборудован функцией выдвижения лески при ударе, которая выдвигает дополнительный кусок лески, как только головка ударяется о землю при вращении. Режущее лезвие отрезает леску для поддержания точной ширины скашивания.

РЕГУЛИРОВКА ДИАМЕТРА СКАШИВАНИЯ См. рис. 9

В настоящее время триммер установлен на ширину скашивания 14 дюймов. Для регулировки ширины скашивания на 16 дюймов:

- Извлечь аккумуляторную батарею из триммера.
- Вывернуть винты из отсекающего лезвия с помощью крестовой отвертки (не входит в объем поставки).
- Повернуть отсекающее лезвие на 180°.

Примечание: Устанавливайте отсекающее лезвие на 14 дюймов для увеличения времени работы. Устанавливайте отсекающее лезвие на 16 дюймов для увеличения зоны скашивания.

Примечание: меньший диаметр траектории скашивания увеличивает время работы и скорость скашивания, тогда как больший диаметр траектории скашивания поможет быстрее выполнить всю работу по скашиванию.

ОТСЕКАЮЩЕЕ ЛЕСКУ ЛЕЗВИЕ *См. рис. 9*

Данный триммер оснащен отсекающим леску лезвием, расположенным на отражателе травы. Для лучшего скашивания подавайте леску до тех пор, пока она не будет обрезана по длине отсекающим лезвием лески. Подавайте леску каждый раз, когда вы слышите, что мотор работает быстрее обычного, или когда ухудшается эффективность скашивания. Это позволит поддерживать максимальную производительность и сохранять леску достаточно длинной для правильной подачи.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При обслуживании используйте только идентичные запасные части. Использование любых других частей может создать опасную ситуацию или вызвать поломку изделия.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Чтобы избежать серьезных травм, необходимо всегда извлекать аккумуляторную батарею из инструмента при его очистке или выполнении любого технического обслуживания.

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым использованием необходимо проверить все изделие на наличие поврежденных, отсутствующих или ослабленных частей, таких как винты, гайки, болты, колпачки и т.д. Плотно затянуть все крепежные элементы и колпачки; запрещается пользоваться этим изделием до тех пор, пока все отсутствующие или поврежденные детали не будут заменены.

Избегать использования растворителей для очистки пластиковых деталей. Большинство пластмасс подвержено разрушению при воздействии различных типов коммерческих растворителей и может быть повреждено при их использовании. Пользуйтесь чистой тканью для удаления грязи, пыли, масла, консистентной смазки и т.д.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не допускайте, чтобы тормозные жидкости, бензин, продукты на нефтяной основе, проникающие масла и т.д. контактировали с пластиковыми деталями. Химические вещества могут повредить, ослабить или разрушить пластмассу, что может привести к серьезным травмам.

Только детали, указанные в перечне запасных частей, предназначены для ремонта или замены клиентом. Все остальные детали должны заменяться в авторизованном сервисном центре.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Чтобы избежать серьезных травм, необходимо всегда извлекать аккумуляторную батарею из инструмента при его очистке или выполнении любого технического обслуживания.

ЗАМЕНА КАТУШКИ *См. рис. 10*

Для лучшей производительности используйте оригинальную запасную режущую леску от изготовителя.

- Извлечь аккумуляторную батарею.
- Нажать на выступы по сторонам от крышки катушки.
- Потянуть крышку катушки вверх, чтобы снять ее.
- Извлечь старую катушку.
- Для установки новой катушки убедиться, что режущая леска зафиксирована в пазе на новой катушке. Убедитесь, что конец режущей лески выдвигается приблизительно на 15 см за пределы паза.
- Установить новую катушку таким образом, чтобы режущая леска и паз были выровнены с отверстием в режущей головке. Пропустите режущую леску в отверстие.
- Потянуть за выступающий из режущей головки кусок режущей лески, чтобы режущая леска высвободилась из паза в катушке.
- Установить на место крышку катушки, вдавив выступы в пазы и нажимая на крышку, пока крышка катушки не встанет на место со щелчком.

ЗАМЕНА РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКИ *См. рис. 10*

- Извлечь аккумуляторную батарею.

- Извлечь катушку из режущей головки.

Примечание: Извлечь старую режущую леску, оставшуюся на катушке.

- Отрезать кусок режущей лески длиной приблизительно 3 м.
- Вставить режущую леску в анкерное отверстие в верхней части катушки. Намотать режущую леску вокруг верхней части катушки по часовой стрелке, как показано стрелками на катушке. Поместить режущую леску в паз на верхнем фланце катушки, оставив приблизительно 15 см выступать за пределы паза. Запрещается наматывать избыточное количество. После намотки режущей лески должно оставаться как минимум 0,63 5 см между намотанной режущей леской и наружным краем катушки.
- Установить катушку на место, а затем установить крышку катушки. См. пункт Замена катушки, приведенный раньше в этом руководстве.

СБОРКА КУСТОРЕЗА См. рис. 11

Предостережение: Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не обрезать об острые края. Надевайте защитные перчатки.

- Извлечь аккумуляторную батарею.
- Убедиться, что распорка 'F' установлена на вале триммера.
- Вставить подходящую отвертку, пропустив ее в два отверстия.
- Поместить лезвие кустореза 'G' на верхнюю часть распорки 'F', убедившись в том, что оно сцентрировано.
- Поместить шайбу 'H' на верхнюю часть лезвия кустореза 'G'.
- Поместить крышку 'I' поверх шайбы 'H'.
- С помощью гаечного ключа 19 мм или $\frac{3}{4}$ " затянуть контр гайку 'J' против часовой стрелки с крутящим моментом затяжки 44-58 Нм или 32-42 фут/фунта.
- Покрутить лезвие кустореза 'B', чтобы убедиться в прочности его фиксации.

ХРАНИЕНИЕ ТРИММЕРА

- Извлечь аккумуляторную батарею из триммера перед его хранением.
- Храните триммер в недоступном для детей месте.
- Храните вдали от коррозионных веществ, таких как химикаты для сада и антиобледенительные соли.
- Храните и заряжайте аккумуляторные батареи в прохладном месте. Температуры выше или ниже обычной комнатной температуры сокращают срок службы аккумуляторов.
- Храните аккумуляторную батарею в таком месте, где температура ниже 27°C и нет влаги.
- Все аккумуляторы постепенно теряют зарядку. Чем выше температура, тем быстрее они теряют зарядку. Если ваше изделие хранится долгое время без использования, следует заряжать аккумулятор обычным порядком каждый месяц или два. Этот способ увеличивает срок службы аккумуляторной батареи.
- Закрепляйте триммер во время транспортировки для предотвращения повреждений или травм. Перед хранением необходимо выполнить очистку и техническое обслуживание, использовать защитные кожухи на режущих насадках с металлическим режущим полотном. Используйте кожух для металлического режущего полотна во время транспортировки и хранения.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При использовании головки с автоматической подачей леска не выдвигается.	Витки лески приклеились один к другому.	Смажьте силиконовым спреем.
	Недостаточно лески на катушке.	Намотайте больше лески. См. раздел "Замена режущей лески", приведенный ранее в этом руководстве.
	Оставшийся конец лески слишком короткий.	Вытяните концы лески, нажимая на кнопку высвобождения лески
	Леска на катушке запуталась.	Снимите леску с катушки и перемотайте катушку. См. раздел "Замена режущей лески", приведенный ранее в этом руководстве.
Трава накрутилась вокруг корпуса вала и режущей	Вы косили высокую траву на	Следует косить высокую траву слоями сверху вниз для предотвращения ее

головки.	уровне земли.	намотки.
Мотор не запускается, когда отжат триггер переключателя.	Аккумуляторная батарея не закреплена.	Для закрепления аккумуляторной батареи необходимо убедиться, что защелка на нижней части аккумуляторной батареи защелкнулась на месте.
	Аккумуляторная батарея не заряжена.	Зарядить аккумуляторную батарею в соответствии с инструкциями для данной модели.
	Вал полностью не подсоединен.	Убедиться, что нижний вал полностью установлен в муфте вала на верхнем вале, и зафиксировать муфту вала.